



COLOR HLĚBKOVÁ PENETRÁCIA 1 : 5 KONCENTRÁT

OBLASŤ POUŽITIA

Základný náter na penetráciu vápenných a vápenno-cementových povrchov, starých skriedovatených omietok a náterov, sadrokartónových dosiek a iných poréznych podkladov.

VLASTNOSTI

- riediteľná vodou,
- preniká hlboko do podkladu,
- zjednocuje a znižuje nasiakavosť podkladu,
- spevňuje zle priľnavé a skriedovatené staré nátery,
- zlepšuje priľnavosť nových omietok a náterov,
- znižuje spotrebu finálnych náterov.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
ZLOŽENIE	Styrén-akrylátový kopolymér vo vode
FAREBNÉ ODTIENE	Bezfarebná
HUSTOTA	1,0 kg/l
RIEDENIE	Vodou v pomere 1 : 5
Kategória EÚ VOC a limity	IIA(h), 30g/l (2010); výrobok obsahuje: max. 1g/l
BALENIE	1 l, 5 l a 10 l
POUŽITELNOSŤ	Originálne zabalený a odporúčaným spôsobom skladovaný výrobok (teplota od +5 °C do +35 °C, suchá miestnosť) je použiteľný do dátumu uvedeného na obale. NESMIE ZMRZNÚŤ.

NÁVOD NA POUŽITIE	
SPÔSOB APLIKÁCIE	Štetec, valček
PRACOVNÉ PODMIENKY	Teplota farby, vzduchu a podkladu minimálne +5 C.
SCHNUTIE (T = +20 °C, rel. vlhkosť)	Suchý a vhodný na naniesenie ďalšej vrstvy po 12 hodinách.
VÝDATNOSŤ	Teoretická: 1 l zriedenej penetrácie 1:5 pri jednom nanesení na cca 60 m ² . Skutočná spotreba závisí od nasiakavosti a drsnosti podkladu.
ČISTENIE NÁRADIA	Ľneď po použití vodou.

PRÍPRAVA PODKLADU

Z podkladu odstráňte zle priľnavé staré nátery, prach a ostatné nečistoty. V prípade mokrého čistenia musí podklad pred penetráciou dôkladne vyschnúť. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu vyplňte vyrovnávacou hmotou na minerálnej báze.

Exteriérové povrchy

1. Nové omietky

V závislosti od ročného obdobia a teplôt musia pred ďalším spracovaním schnúť 2 - 4 týždne. Pred prvým natieraním vždy použijeme penetráciu, aby sme zjednotili nasiakavosť podkladu.

2. Staré omietky

Znečistené, krehké a skriedovatené omietky musíme podľa ich stavu dôkladne očistiť kefou a/alebo umyť (pod tlakom, maximálne 60 barov).

3. Staré nátery na báze disperzných farieb

Znečistené a skriedovatené nátery očistíme umytím alebo iným spôsobom. Nedržiace nátery odstránime až na pevný podklad. V prípade mokrého čistenia a/alebo odstraňovania starých náterov musia povrchy pred ďalším spracovaním dôkladne vyschnúť.

Vnútročné povrchy

1. Nové omietky

V závislosti od ročného obdobia a teplôt musia pred ďalším spracovaním schnúť 2 - 4 týždne. Pred prvým natieraním vždy použijeme penetráciu, aby sme zjednotili nasiakavosť podkladu.

2. Staré nátery na báze disperzných farieb



Z povrchu odstráňte nečistoty. Penetráciu použijeme s ohľadom na počet starých vrstiev a druh náteru, ktorý použijeme na renováciu. Staré odlupujúce sa nátery odstránime až na pevný podklad, väčšie poškodenia a praskliny vyhladíme vhodnými

minerálnymi vyrovnávacími hmotami. Povrchy potom penetrujeme prípravkom COLOR HLBKOVÁ PENETRÁCIA 1:5 KONCENTRÁT. Hladké, lesklé nepoškodené nátery pred natieraním zľahka prebrúsime, penetrácia nie je potrebná. Sadrokartónové dosky penetrujeme pred vyhladením vnútornými vyrovnávacími hmotami.

Reliéfne tapety pred maľovaním nie je potrebné penetrovať.
Nátery na báze kriedy musíme úplne odstrániť umytím.
Staré tapety a zvyšky lepidiel pred maľovaním úplne odstráňte.

UPOZORNENIE

- Čas schnutia sa pri nižších teplotách a vyššej vlhkosti vzduchu predlžuje.
- Povrchy stien napadnuté plesňami a riasami pred penetráciou ošetríme vhodným biocídnym prostriedkom. Po vyschnutí stien pleseň mechanicky odstránime.
- V prípade vyrovnávania nerovností odporúčame povrchy najprv penetrovať (pred vyrovnávaním).
- Ak je podklad príliš málo nasiakavý, penetrácia doň nemôže preniknúť, preto na povrchu vzniká hladký, lesklý film, ktorý vytvára oddeľujúcu vrstvu pred nanosením farby. Dôsledkom je zlá priľnavosť finálneho náteru. Málo nasiakavé povrchy je potrebné pred penetráciou jemne prebrúsiť.